

# ALARME PORTABLE

130 dB Max

RÉEL MOYEN DE DISSUASION  
Cette alarme permet de signaler  
TOUTE SITUATION DANGEREUSE

**LA SÉCURITÉ**  
où que vous soyez

**VOIS • ALARME  
APPEL A L'AIDE  
ANTI-AGRESSION...**

**Parking • Gare • Rue isolée • Parc...**

Accrochez-la à votre sac ou à votre ceinture,  
en cas de danger, tirez la goupille,  
l'alarme se déclenche pour signaler le danger.  
Réintroduisez la goupille : l'alarme s'arrête.



**UNI-SAT**

[www.uni-sat.fr](http://www.uni-sat.fr)

Tél. 0826 959 010

0,15 cts/min

# Notice d'utilisation

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'alarme portable Unisat.

Votre alarme Unisat est un système de protection des personnes pouvant émettre une sirène de 130 décibels en cas de vulnérabilité ou de situation menaçantes.

## I) Mode d'emploi



Tirez sur la chaîne afin de détacher la goupille ① pour activer l'alarme.

Remettre la chaîne dans son emplacement initial afin de désactiver l'alarme.

Appuyez sur le bouton ② pour allumer la torche (LED).

## II) Caractéristiques du produit

Couleur : noir

Sirène : 130 dB

Dimension : 6,5 x 1,8 x 4,3 cm

Poids : 30 g

Matières : Plastique - Métal

LED blanche intégrée

Composée de 3 piles LR44 de 1,5 Volts.

## III) Remplacer les piles

Remplacez les piles lorsque l'intensité de la lampe de poche semble faiblir.

Pour remplacer les piles LR44, ouvrir le boîtier à l'aide d'un tournevis et installer les nouvelles piles LR44 en respectant les polarités.

## IV) Précautions d'emploi

Attention ! Ce produit est strictement destiné à la protection des personnes en cas d'alerte, son utilisateur est le seul responsable de son usage.

Conservez hors de la portée des enfants. L'alarme portable n'est pas un jouet.

### Risques auditifs :

Pour éviter tout dommage auditif, ne placez pas l'oreille sur le haut parleur pendant qu'elle sonne.

Maintenez l'alarme le plus loin possible de vos oreilles en direction de votre agresseur.

Il n'est pas conseillé de rester exposé trop longtemps à la sirène de l'alarme.

Une exposition prolongée de la sirène peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

En cas de douleurs persistantes, consultez immédiatement un spécialiste.

Déconseillé aux femmes enceintes et personnes souffrant de troubles cardiovasculaires.

### Fonctionnement

Pour éviter tout trouble de fonctionnement, ne placez pas l'alarme à proximité d'une source de chaleur.

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

### Ecologie

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez-les comme il se doit.

Consultez les autorités locales ou votre déchetterie pour obtenir de l'aide.

### Informations emballage

Trier vos emballages c'est participer activement à la préservation de l'environnement.

Fabriqué en Chine

**UNI-SAT**